

MicroMaster

Quickreference



Connection of the MicroMaster with your soundcard:

Open the MicroMaster by screwing off the lower half. Insert a standard 1.5V (UM-3) battery with "+" to the top of your MicroMaster. Close the MicroMaster.

Turn off your Computer and connect the MicroMaster cable to the "MIC-IN" socket of your soundcard. Turn on your MicroMaster (switch to "ON" position).

For recording and mixer settings, please refer to your soundcard's manual. To avoid damage to your hardware, (and probably to your ears) please do not use the MicroMaster directly in front of your speakers.

... your TerraTec-Team!

MicroMaster

Quickreferenz



So verbinden Sie Ihren MicroMaster mit Ihrer Soundkarte:

Öffnen Sie den MicroMaster durch abschrauben der unteren Gehäusenhälfte im Uhrzeigersinn; legen Sie eine handelsübliche 1,5V (UM-3) Batterie mit "+" nach oben in den MicroMaster ein; schrauben Sie den MicroMaster wieder zu.

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel bei ausgeschaltetem Rechner mit dem Mini-klinkenstecker an die "MIC-IN"-Buchse Ihrer Soundkarte an; schalten Sie den MicroMaster ein (Schalterstellung "ON").


Alles weitere (Aufnahme / Mixereinstellungen Ihrer Soundkarte) entnehmen Sie bitte Ihren Handbüchern zur Soundkarte - achten Sie bei der Aufnahme darauf, daß sich der MicroMaster nicht zu nah an Ihren Lautsprechern befindet. So vermeiden Sie Schäden an den Geräten und Ihren Ohren.

... Ihr TerraTec-Team!

TT-1007V01-8.95

MicroMaster

Quickreference



Connection of the MicroMaster with your soundcard:

Open the MicroMaster by screwing off the lower half. Insert a standard 1.5V (UM-3) battery with "+" to the top of your MicroMaster. Close the MicroMaster.

Turn off your Computer and connect the MicroMaster cable to the "MIC-IN" socket of your soundcard. Turn on your MicroMaster (switch to "ON" position).

For recording and mixer settings, please refer to your soundcard's manual. To avoid damage to your hardware, (and probably to your ears) please do not use the MicroMaster directly in front of your speakers.

... your TerraTec-Team!

MicroMaster

Quickreferenz



So verbinden Sie Ihren MicroMaster mit Ihrer Soundkarte:

Öffnen Sie den MicroMaster durch abschrauben der unteren Gehäusenhälfte im Uhrzeigersinn; legen Sie eine handelsübliche 1,5V (UM-3) Batterie mit "+" nach oben in den MicroMaster ein; schrauben Sie den MicroMaster wieder zu.

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel bei ausgeschaltetem Rechner mit dem Mini-klinkenstecker an die "MIC-IN"-Buchse Ihrer Soundkarte an; schalten Sie den MicroMaster ein (Schalterstellung "ON").

Alles weitere (Aufnahme / Mixereinstellungen Ihrer Soundkarte) entnehmen Sie bitte Ihren Handbüchern zur Soundkarte - achten Sie bei der Aufnahme darauf, daß sich der MicroMaster nicht zu nah an Ihren Lautsprechern befindet. So vermeiden Sie Schäden an den Geräten und Ihren Ohren.

... Ihr TerraTec-Team!

TT-1007V01-8.95