

# MIDI-Kit Master

## QUICKREFERENZ




So verbinden Sie Ihr MIDI Kit Master mit Ihrer Soundkarte:

schalten Sie Ihren Rechner aus und befestigen Sie den 15-Pol Stecker (1) - mit Schrauben - an der dafür vorgesehenen Schnittstelle Ihrer Soundkarte.

Verbinden Sie nun den MIDI-IN-Stecker des MIDI Kit Master mit der MIDI-OUT-Buchse Ihres **Keyboards** (wenn vorhanden) und umgekehrt den MIDI-OUT-Stecker mit der MIDI-IN-Buchse Ihres Keyboards / Expanders (Soundmodul). Die zusätzliche Buchse (GAME) können Sie benutzen um einen Joystick anzuschließen.

Alles weitere rund um's Thema MIDI entnehmen Sie bitte den entsprechenden Handbüchern Ihrer Soundkarte oder Software.



TT-1015V03-05.00

# MIDI-Kit Master

## QUICKREFERENZ



Connecting your MIDI Kit Master with your soundcard:

Turn off your computer and connect the 15-pin plug (1) - with screws - to the appropriate interface socket of your soundcard.

Now, connect the MIDI-IN plug of the MIDI Kit Master with the MIDI-OUT socket of your keyboard (if available) and the other way round the MIDI-OUT plug to the MIDI-IN socket of your keyboard / expander (soundmodule).

You can use the additional (GAME) socket to connect a joystick.

For more questions about MIDI, please refer to the appropriate manuals of your soundcard or software.


*Pour connecter le MIDI Kit Master à votre carte son :*

*Eteignez votre ordinateur et connectez la prise 15 broches (1) - avec les vis - au connecteur correspondant de votre carte son.*

*A présent, reliez la prise MIDI-IN du MIDI Kit Master à la prise MIDI-OUT de votre clavier (si elle existe). D'un autre côté, la prise MIDI-OUT à la prise MIDI-IN de votre clavier ou de votre expander.*

*Vous pouvez utiliser la prise (GAME) supplémentaire pour connecter une manette de jeu.*

*Si vous souhaitez plus d'informations sur la norme MIDI, veuillez vous référer aux manuels de votre carte son ou de son logiciel.*



# MIDI-Kit Master

## QUICKREFERENZ



Connecting your MIDI Kit Master with your soundcard:

Turn off your computer and connect the 15-pin plug (1) - with screws - to the appropriate interface socket of your soundcard.

Now, connect the MIDI-IN plug of the MIDI Kit Master with the MIDI-OUT socket of your keyboard (if available) and the other way round the MIDI-OUT plug to the MIDI-IN socket of your keyboard / expander (soundmodule).

You can use the additional (GAME) socket to connect a joystick.

For more questions about MIDI, please refer to the appropriate manuals of your soundcard or software.


*Pour connecter le MIDI Kit Master à votre carte son :*

*Eteignez votre ordinateur et connectez la prise 15 broches (1) - avec les vis - au connecteur correspondant de votre carte son.*

*A présent, reliez la prise MIDI-IN du MIDI Kit Master à la prise MIDI-OUT de votre clavier (si elle existe). D'un autre côté, la prise MIDI-OUT à la prise MIDI-IN de votre clavier ou de votre expander.*

*Vous pouvez utiliser la prise (GAME) supplémentaire pour connecter une manette de jeu.*

*Si vous souhaitez plus d'informations sur la norme MIDI, veuillez vous référer aux manuels de votre carte son ou de son logiciel.*



# MIDI-Kit Master

## QUICKREFERENZ




So verbinden Sie Ihr MIDI Kit Master mit Ihrer Soundkarte:

schalten Sie Ihren Rechner aus und befestigen Sie den 15-Pol Stecker (1) - mit Schrauben - an der dafür vorgesehenen Schnittstelle Ihrer Soundkarte.

Verbinden Sie nun den MIDI-IN-Stecker des MIDI Kit Master mit der MIDI-OUT-Buchse Ihres **Keyboards** (wenn vorhanden) und umgekehrt den MIDI-OUT-Stecker mit der MIDI-IN-Buchse Ihres Keyboards / Expanders (Soundmodul). Die zusätzliche Buchse (GAME) können Sie benutzen um einen Joystick anzuschließen.

Alles weitere rund um's Thema MIDI entnehmen Sie bitte den entsprechenden Handbüchern Ihrer Soundkarte oder Software.



TT-1015V03-05.00