


NOXON 2 speaker




Bitte tauschen Sie das dem NOXON 2 Speaker beigelegte Netzteil gegen das Ihres NOXON 2 audio aus, um ausreichend Leistung für NOXON und den Lautsprecher bereitzustellen.

Anschließend den NOXON 2 einfach auf den NOXON 2 speaker setzen - schon sind die Geräte über den Konnektor verbunden.

Der NOXON 2 audio benötigt zum reibungslosen Einsatz des NOXON 2 speaker die aktuelle Firmware. Diese und eine ausführliche Anleitung finden Sie zum Download unter <http://supportde.terrateg.net/>

NOXON 2 speaker



Please replace the power supply of your NOXON 2 audio with the one included so that your NOXON will have additional power to drive the speakers.

Then attach the NOXON 2 device to the NOXON 2 speaker so that both are joined via the integrated connector.

For best interaction between the NOXON 2 speaker and the NOXON 2 audio please install the latest firmware. You can download it including a detailed guidance from <http://supportde.terrateg.net/>