






Quick Setup Guide

Cinergy T Stick

TERRATEC 
ENTER ENTERTAINMENT



Start

Boot up Windows

Download Driver/Software

Install Driver

Connect TV stick

Install TV Software

Keine Software im Lieferumfang enthalten

Dieses Produkt wird ohne Software-CD ausgeliefert. Sie erhalten den Treiber und die TV-Software kostenfrei von unserer Webseite.

www.terratec.de/10613

Somit sind Sie immer auf dem neusten Stand und schonen unsere Umwelt. Vielen Dank dafür!

Unter der oben genannten Adresse finden Sie neben den aktuellen Treiber und Softwareversionen auch weitere Informationen wie FAQ's, Handbücher, Praxistipps und unsere Hotlinenummer.

No software supplied

This product is supplied without a software CD. The drivers and TV software are available free from our website.

www.terratec.de/10613

This means you always have the latest version and protect our environment. Many thanks for your help! As well as the current drivers and software, the above address also contains further information such as FAQ's, manuals, tips and tricks and our hotline number.



Schnellstart-Anleitung für die Installation unter Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

1) Schalten Sie Ihren PC ein und warten Sie bis Windows vollständig geladen ist.

Schließen Sie den Empfänger erst an, wenn Sie dazu durch die Anweisung auf dem Bildschirm aufgefordert werden! Wenn Sie ihn schon angeschlossen haben, ziehen Sie ihn bitte wieder ab.

2) Laden Sie den Treiber und die Software von unserer Webseite herunter. Beides erhalten Sie unter: www.terratec.de/10613

3) Installieren Sie nun den Treiber. Möglicherweise erscheint eine Meldung, dass der Herausgeber der Treibersoftware nicht überprüft werden konnte. Diesen Hinweis können Sie ruhigen Gewissens ignorieren und mit einem Klick auf "Treibersoftware trotzdem installieren" fortfahren. Schließen Sie nun den Empfänger an und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

4) Fahren Sie nun mit der Installation der TV Software fort. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Quick start guide for the installation on Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8

1) Switch your PC on and wait until Windows is fully loaded.

Only connect the receiver once a prompt appears on the screen telling you to do so. If you have already connected it, please disconnect it again.

2) Download the drivers and the software from our website. You can find both at: www.terratec.de/10613

3) Now install the drivers. A message may appear that the publisher of the driver software could not be verified. You can ignore this message safely and continue by clicking on "Install this driver software anyway". Now connect the receiver and follow the setup wizard instructions.

4) Now continue with the installation of the TV software. To do this, follow the instructions on the screen.

Quick Setup Guide

Cinergy T Stick


TERRATEC 
ENTER ENTERTAINMENT




Start



Boot up Windows




Download Driver/Software



Install Driver



Connect TV stick



Install TV Software



Guide d'installation rapide pour Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8

1) Démarrez votre PC et attendez que Windows soit complètement chargé.

Pour connecter le récepteur au PC, attendez qu'un message à l'écran vous y invite. Si vous l'avez déjà connecté, veuillez le retirer.

2) Téléchargez le pilote et le logiciel sur notre site Web. Ils sont disponibles à l'adresse : www.terratec.de/10613

3) Installez le pilote. Vous verrez probablement un message s'afficher, indiquant que l'éditeur du pilote n'a pas pu être vérifié. Vous pouvez ignorer cet avertissement en toute sérénité. Poursuivez en cliquant sur « Installer ce pilote quand même ». Connectez le récepteur au PC et suivez les instructions de l'assistant d'installation.

4) Passez ensuite à l'installation du logiciel TV. Pour cela, suivez les instructions à l'écran.



Quickstartguide per l'installazione in Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8

1) Accendere il PC e attendere fino al completo caricamento di Windows.

Non collegare il ricevitore fino a quando non viene indicato sullo schermo. Qualora il ricevitore sia già stato collegato, rimuoverlo.

2) Scaricare il driver e il software dal nostro sito web all'indirizzo: www.terratec.de/10613

3) Installare soltanto il driver. Potrebbe apparire un messaggio che indica che non è possibile verificare il produttore del driver. Il messaggio può essere tranquillamente ignorato facendo clic su "Installa il software del driver" per proseguire. Collegare ora il ricevitore e seguire le indicazioni fornite dall'assistente all'installazione.

4) Proseguire con l'installazione del software TV seguendo le istruzioni che appaiono sullo schermo.



Snelstart handleiding voor de installatie onder Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8

1) Zet uw pc aan en wacht tot Windows volledig is opgestart.

Sluit de ontvanger pas aan als dat wordt gevraagd via de instructies op het scherm! Als u de ontvanger al hebt aangesloten, trekt u de stekker weer uit het stopcontact.

2) Download de stuurprogramma's en software van onze website. Beide vindt u op: www.terratec.de/10613

3) Installeer nu het stuurprogramma. Mogelijk verschijnt er een bericht dat de uitgever van deze stuurprogramma'software niet kan worden geverifieerd. Deze melding kunt u gerust negeren en met een klik op 'Stuurprogramma toch installeren' doorgaan. Sluit nu de ontvanger aan en volg de instructies in de installatiewizard op.

4) Ga nu door met de installatie van de tv-software. Volg daartoe de aanwijzingen op het beeldscherm.